

STRUTTURA PORTANTE PER WATER

SERRARE TUTTI I BULLONI UNA VOLTA
DETERMINATA L'ALTEZZA DI FISSAGGIO.

FISSARE CON LE
APPOSITE VITI
AUTOPERFORANTI LE
PIASTRE SCORREVOLI
AI MONTANTI DELLA
STRUTTURA IN
CARTONGESSO.

SI CONSIGLIA DI
RINFORZARE I
MONTANTI
UTILIZZANDO
SISTEMI
CHE
GARANTISCONO
UN FISSAGGIO
A REGOLA
D'ARTE.

MAX - MIN
600 - 500

MAX - MIN
560 - 320

SEGUIRE LE
ISTRUZIONI DEL
PRODUTTORE DI
CERAMICHE PER
QUANTO RIGUARDA
LA COPPIA DI
SERRAGGIO DEI
DADI PER IL
TRATTENIMENTO
DEL SANITARIO
SOSPESO.

IMPORTANTE:
UTILIZZARE I FORI DELLE GAMBE PER
ANCORARE LA STRUTTURA AL PAVIMENTO.

IMPORTANTE:
LE STRUTTURE PER WC SOSPESI SONO STATE PROGETTATE
PER FISSARE UN RACCORDO DI ADDUZIONE Ø54 ED UNA
CURVA DI SCARICO Ø110.
QUALORA SI RITENESSE OPPORTUNO
UTILIZZARE UNA CURVA Ø90
USARE IL COLLARINO
DISTANZIALE IN DOTAZIONE.

PER ALTRI TIPI DI CURVE
O RACCORDI DI ADDUZIONE
DI DIVERSO DIAMETRO,
DEVONO ESSERE CONTROLLATI GLI
INTERASSI DEI CENTRI.

PORTATA 400 KG SECONDO
NORMA UNI EN 997:2015

