

STRUTTURA PORTANTE PER BIDET

SERRARE TUTTI I BULLONI UNA VOLTA
DETERMINATA L'ALTEZZA DI FISSAGGIO.

FISSARE CON LE
APPOSITE VITI
AUTOPERFORANTI LE
PIASTRE SCORREVOLI
AI MONTANTI DELLA
STRUTTURA IN
CARTONGESSO.

MAX - MIN
600 - 500

SI CONSIGLIA DI
RINFORZARE I
MONTANTI
UTILIZZANDO
SISTEMI
CHE
GARANTISCONO
UN FISSAGGIO
A REGOLA
D'ARTE.

MAX - MIN
560 - 320

IMPORTANTE:
UTILIZZARE I FORI DELLE GAMBE PER
ANCORARE LA STRUTTURA AL PAVIMENTO.

SEGUIRE LE
ISTRUZIONI DEL
PRODUTTORE DI
CERAMICHE PER
QUANTO RIGUARDA
LA COPPIA DI
SERRAGGIO DEI
DADI PER IL
TRATTENIMENTO
DEL SANITARIO
SOSPESO.

PORTATA 400 Kg SECONDO
NORMA UNI EN 14528:2015

